

通道说明

9 通道模式

通道	控制功能	数值	说明
1	调光	0~255	总调光, 0-255 暗到亮
2	频闪	0~3	关光, 不频闪
		4~255	开光, 频闪慢到快, 255 为最快
3	调焦电机	0~255	放大电机行程调节, 前提, 当旋转回到原点, 优先高于旋转电机
4	X 轴电机	0~255	X 轴电机行程调节
5	X 轴电机微调	0~255	X 轴电机行程微调
6	Y 轴电机	0~255	Y 轴电机行程调节
7	Y 轴电机微调	0~255	Y 轴电机行程微调
8	XY 轴速度	0~255	XY 轴速度调节
9	复位	0~49	无效, 保留
		50~99	小电机复位, 通道值保持 5 秒后开始复位
		100~199	XY 电机复位, 通道值保持 5 秒后开始复位
		200~255	全部电机复位, 通道值保持 5 秒后开始复位